

Boot Fuse Box - Power at Fuse

Fuse Name	No Key	Key P1	Key P2
F1 SLM Reverse Lights - Windows Lift Coils (Conv)	Y	Y	Y
F2 Adaptive Damping ECU	Y	Y	Y
F3 F/Box IGN. + VE			Y
F4 Adaptive Damping ECU			Y
F5 BFM			Y
F6 R+LH Stop Lamps VIA BFM			
F7 Fuel Pump			
F8 High Mounted Stop Lamp			
F9 Aerial Power Amp	Y	Y	Y
F10 SLM Reverse Lights - Windows Lift Coils (Conv)	Y	Y	Y
F11 Accessories			
F12 R/QTR Window Lift (Conv.)	Y	Y	Y
F13 Not Used			
F14 Hood Pump (Conv.)	Y	Y	Y
F15 Fog Lamps			
F16 Not Used			
F17 Heater Rear Window	Y	Y	
F18 Not Used			
F19 RH Tail & No. Plate Lights			
F20 L/QTR Window Lift (Conv.)	Y	Y	Y
F21 LH Tail, LH/RH Sidemarkers			
F22 Not Used			

Left Hand Engine Bay Fuse Box- Power at Fuse - Light Switch O

Fuse Name	No Key	Key P1	Key P2
F1 Transmission Control			Y
F2 Not Used Headlamp Level, ING, POS Security SNDR, Centre			
F3 Console SW/Pack			Y
F4 ABS ECU			Y
F5 EMS ECU, EMS Relays, Alt.Reg.			Y
F6 R.H. Dipped Beam			
F7 Power Wash Pump			
F8 L.H. Dipped Beam			
F9 Security Sounder	Y	Y	Y
F10 Not Used			
F11 R.H. Horn			
F12 RAD Fan Series/Parallel	Y	Y	Y
F13 L.H. Horn			
F14 RAD Fan Parallel	Y	Y	Y
F15 Water Pump			
F16 ABS Control	Y	Y	Y

F17	Front Fog Lamps			
F18	ABS Pump	Y	Y	Y
F19	R.H. Main Beam			
F20	Not Used			
F21	L.H. Main Beam			
F22	Not Used			

EMS Engine Bay Fuse Box - Power at Fuse

Fuse Name	No Key	Key P1	Key P2	
F1	Not Used			
F2	Not Used			
F3	Starter Solenoid	Y	Y	Y
F4	EMS ECU. G/Box ECU	Y	Y	Y
F5	Injector Supply	Y	Y	Y
F6	Not Used			
F7	Not Used			
F8	AirCon Clutch	Y	Y	Y
F9	Throttle Motor	Y	Y	Y
F10	EMS ECU, MECH Guard, VAC Valves			Y
F11	Not Used			
F12	Airmeter, WT, RAD Fan, RLY Coil			Y
F13	Not Used			
	Purge Valve, EGR Valve, Oxgy Sens, Heatrs, ING.			
F14	Coil RLY, THR, MTR RLY, A/Con, CL RLY			Y
F15	LH Heated Front Screen	Y	Y	Y
F16	False Bulkhead Cooling Fan			Y
F17	RH Heated Front Screen	Y	Y	Y
F18	ING. Coils Supply	Y	Y	Y

Drivers Side Facia Fuse Box - Power at Fuse

Fuse Name	No Key	Key P1	Key P2	
F1	Drivers Seat Module	Y	Y	Y
F2	Door Heater Mirrors	Y	Y	Y
F3	Windscreen Wipers	Y	Y	Y
F4	Airbag	Y	Y	Y
F5	BPM	Y	Y	Y
	Roof HDR. Cons, K.T.M. Centre Console SW/Pack,			
F6	OBD2	Y	Y	Y
F7	BPM (MISC. High Powered SC's)	Y	Y	Y
	Steering Column Control, Dr. Seat Buckle, Dr. Seat			
F8	SW/Pack	Y	Y	Y
F9	Not Used			
F10	Not Used			
F11	Drivers AirCon Blower	Y	Y	Y
F12	VSM, Aircon, Door Mirror HTR RLY			Y

F13	Not Used			
F14	Inst. Pack, CAT. Warning, Crouse Control On/Off			Y
F15	Drivers Door ECU, Transit RLY HTD. SCR.RLYS, INT Morrор, JDS, TCM Mode SW,	Y	Y	Y
F16	J/Gate			Y
F17	Accessory Supply			Y
F18	Instrument Pack	Y	Y	Y

Passenger Side Facia Fuse Box - Power at Fuse

Fuse Name	No Key	Key P1	Key P2
F1 Passenger Seat Module	Y	Y	Y
F2 Door Lock Actuators, Door Lock Relay	Y	Y	Y
F3 Not Used			
F4 Key Barrel SW's, Window WS's	Y	Y	Y
F5 Radio Telephone	Y	Y	Y
F6 AirCon	Y	Y	Y
F7 BPM (Column Motor Power)	Y	Y	Y
F8 Pass. Seat SW/Pack, Buckle SW	Y	Y	Y
F9 ICE Head Unit	Y	Y	Y
F10 Radio Telephone			Y
F11 Passenger AirCon Blower	Y	Y	Y
F12 ICE Head Unit			Y
F13 Not Used			
F14 Cigar Lighter			Y
F15 Passenger Door ECU, Transit Relay Conn.	Y	Y	Y
F16 Air Bag		Y	Y
F17 BPM (Light, High Power SC's)	Y	Y	Y
F18 Dimmer Module	Y	Y	Y

n